

# Инструкция за експлоатация Kobra 240



Всички модели KOBRA 240 могат да унищожават кредитни карти. Моделите KOBRA 240SS4 и KOBRA 240SS5 могат да унищожават CD-ROMS и дискети.

Режещата глава на машината (1) поставете на стойката (3). Поставете коша за отпадъци (2) и машината е готова за работа. При светване на червен индикатор (C) машината сигнализира за неправилно поставен кош(2) и тя ще спре или няма да започне работа.

## OPERATION - ENERGY SMART SYSTEM

Включете машината към захранването. Машината се включва от ключа (A) на позиция

(I) и зеления индикатор (B) и индикатора ENERGY SMART (E) ще светнат. Машината е готова за работа.

При подаване на лист, фотоклетките (D) в основата на отвора автоматично задейства машината и процеса по унищожаване започва. След приключване на процеса тя ще спре.

При подаване на повече хартия от капацитета на машината, тя ще спре. Поставете ключа (A) на позиция (R) и унищожавашите валове ще започнат движение на обратно. Отстранете хартията и върнет ключа на позиция (I).

За моделите, оборудвани с отвор за унищожаване на дискове и карти – поставяйте медията само в този отвор. Не пускайте в отвора за хартия!

#### Поддръжка на машината

Всички машини, които унищожават на парченца се нуждаят от използване на почистващ флуид. Той почиства, не смазва машината и спомага за поддържане на капацитета на унищожаване.

Използвайте минимум веднъж седмично или след продължително унищожаване – повече от 3 мин непрекъснато. Никога не използвате други флуиди и аерозоли за почистване, освен предложените от вашият дистрибутор